



SİS MAKİNESİ
SİSBOX KULLANIM KILAVUZU

SİSTEM ANA MENÜLERİNE GİRİŞ SAYFA

Cihaz Görseli	3
Cihaz Kurulumu (SİSBOX).....	4
Cihaz Çalışma Şekli (SİSBOX).....	5
SİS-Kimyasal Dolum ve Kontrol	6
Uyarılar.....	7
Asma Aparatı Montajı	8
Bakım ve Kontrol.....	9
Garanti Belgesi	10

SISBOX



Şekil 1



CIHAZ KURULUMU

Cihazı ambalajından çıkartınız.

Askı aparatını, dübel ve vidaları (8 mm) alınız.

Cihazı kurmak istediğiniz yere askı aparatını yaslayarak üç delik yerini yere paralel olarak işaretleyiniz.

Duvara işaretli olan yerleri 8 mm'lik matkap ucu ile deliniz.

Size verilen üç dübeli deldiğiniz yere takınız.

Askı aparatını vidalar ile duvara sabitleyiniz. Bir huni yardımı ile SİS sıvısını cihazın bidon kapağını açarak, üstten yaklaşık 1 cm boşluk kalacak şekilde doldurunuz ve depoya yabancı madde düşmeden kapağı kapatınız.

Cihazın arka kısmında bulunan asma yerini duvara astığımız asma aparatına oturtunuz.

Bağlantı yapmak istediğiniz cihazları (Pır sensör, dış siren, panik butonu) şemadaki gibi cihazın kutusunda çıkan yeşil renkteki klemens bağlantısını yaparak cihazın altında bulunan yerine takınız.

Cihaz içerisinde çıkan güç kablosunu 220V prizine takınız.

Cihazın altında bulunan " 1-0 " konumlu anahtarı (ON/OFF) 1 (ON) konumuna alınız.

CİHAZ ÇALIŞMA ŞEKLİ

Yakıt deposunun kapağını açarak sis kimyasalını doldurunuz ve kapağı kapatınız. Güç kablosunu prize takınız. On-Off (1-0) anahtarını on (1) konumuna alınız.

Cihazın üstündeki led ışığı sönene kadar bekleyiniz. Yaklaşık 4 dk da sönecektir. Led ışık söndükten sonra cihaz sis patlatmaya hazır konumundadır.

DİĞER CİHAZLARA BAĞLANTI

BU CİHAZ HER TÜRLÜ ALARM SİSTEMİ İLE
ÇALIŞMAKTADIR

SISBOX KİMYASAL DOLUM VE KONTROL



Şekil 2

Şekil 3

Kapağı saat yönü tersine açarak hortumu dışarıya çıkartmadan sis sıvısını bir huni yardımı ile 1 cm kalacak şekilde taşırmadan doldurunuz.

Kapağı saat yönüne doğru çevirerek kapatınız. Cihazı içerisindeki deponun kontrolünü yapmak için cihazın sol tarafında bulunan depo kontrol yerinden bakarak kontrol edilebilir veya depo kapağı açılarak üstten bakmak sureti ile kontrolü yapılabilir.

UYARILAR

Cihaz ilk çalıştırıldığında cihaz içerisinde ara ara çıkan duman tehlike teşkil etmez. İçerisindeki kimyasalın doğru çalışma şeklini sergiler.

Depo içerisindeki filtreyi çıkartmayınız ve kurcalamayınız. Depo içerisine pisliğin girmemesine dikkat ediniz. Bidon ve kapağı plastik olduğundan delici, kesici, yanıcı aletler ile müdahale etmeyiniz. Cihazın etrafı yaklaşık 1 metre boş olmalıdır. Üst tarafı açık olmalıdır.

**ELEKTRİK KESİLMESİ VE GELMESİ
DURUMUNDA CİHAZ HANGİ KONUMDA İSE O
KONUMDA TEKRAR ÇALIŞMAYA
BAŞLAYACAKTIR.**

ASMA APARATI MONTAJI

Asma aparatını Kurulum yapacađınız yere yaslayınız ve noktalı yerlerden iřaretleyiniz. Sonra 5'lik matkap ile iřaretli yerleri delerek dbel yerleřtiriniz ve aparatı vidalayınız.



řekil 3

CİHAZ KULLANIM AMACI VE KAPASİTESİ

Satın almıř olduđunuz sistem ev ve iřyerlerinizi korumaya ynelik tasarlanmıř bir cihaz olup, 24 saat usulne gre alıřmaktadır. SİSBOX cihazı bir alıřmada 14 sn sreyle sis basar ve en az 30-50 m2 alanı kapatma zelliđine sahiptir. Cihazın deposu 500ml hacim olup, 3 kullanımlıktır.

ÖNEMLİ NOT:

Firmamızın ürettiği sis kimyasalı ürün dışındaki kimyasal ürünleri kullanmayınız.

FİRMA CİHAZLARIN RENK, ŞEKİL DEĞİŞİKLİKLERİNİ YAPMAK SERBESTTİR.

BAKIM VE KONTROL

Cihazın kontrolü günlük olarak yapılmalıdır

Cihazınızı günlük göz ile kontrol ediniz.

Cihazın deposunun dolu olduğunu kontrol ediniz.

Haftada 1 gün en az 1 saat cihazınızı komple kapatınız.

6 ayda bir yetkili teknik servise bakım kontrol yaptırınız.

15 günde bir defa olmak üzere cihazı çalıştırarak sis kimyasalının çıkmasını sağlayınız.

GARANTİ BELGESİ

Cihaz;

- * Cihaz yetkisiz kişiler tarafından açılması durumunda,
- * Herhangi bir sebep ile cihazda darbe ve çizik olduğunda,
- * Cihazın boş olarak çalıştırılmasından dolayı pompanın ve iç aksanlarının yanması durumunda,
- * Herhangi bir yetkisiz servis de bakım yapıldığı tespit edildiğinde,
- * SISBOX FİRMASININ ÜRETİMİ OLAN SIS KİMYASALI DIŞINDA HER HANGİ BİR KİMYASAL, SIVI KULLANIMINDA

Garanti Kapsamından Çıkartılır.

GARANTİ SÜRESİ 2 YILDIR.

TARİH	
SERİ NO	
MODEL	



Risk Anında Maksimum Caydırıcılık.

ÜRETİCİ FİRMA YETKİLİSİ
SİSBOX

www.sisbox.com.tr

info@sisbox.com.tr



TEKNİK DESTEK&SATIŞ OFİSİ

Mersinli Mah. 2817 Sok. No:7 Konak / İZMİR

Tel: 0232 441 71 74

Whatsapp +90 533 746 37 88